


Quick Setup Guide

G4

TERRATEC 



Start



Boot up Windows




Insert CD



Install Driver



Connect G4



Install Software

Software Updates auf unserer Webseite

Sie erhalten den aktuellsten Treiber und die neuste Software kostenfrei von unserer Webseite. Damit sind Sie immer auf dem neuesten Stand.

www.terratec.de/290987

Unter der oben genannten Adresse finden Sie neben den aktuellen Treiber und Softwareversionen auch weitere Informationen wie FAQ's, Handbücher, Praxistipps und unsere Hotlinennummer.

Bestimmungsgemäße Verwendung:

Dieses Gerät dient zum Digitalisieren von analogen Videoquellen am PC via USB. Eine andere oder darüber hinausgehende Benutzung gilt als nicht bestimmungsgemäß. Bitte verwenden Sie das Produkt nur bestimmungsgemäß und beachten Sie die in der Bedienungsanleitung beschriebene Vorgehensweise. Ansprüche wegen Schäden aus nicht bestimmungsgemäßer Verwendung sind ausgeschlossen.

Kontakt

August-Schmidt-Str. 7 | D-52477 Alsdorf / Germany
E-Mail: terratec@ultron.de | Internet: www.ultron.de
Vorstand: Achim Heyne

Vorsitzender des Aufsichtsrates: Dipl.-Kaufmann Andreas Printz

Sitz der Aktiengesellschaft: Alsdorf

Registergericht: Amtsgericht Aachen

Registernummer: HRB 8697

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: DE217697553



Schnellstart-Anleitung für die Installation unter Windows 7, Windows 8, Windows 10

1. Schalten Sie Ihren PC ein und warten Sie bis Windows vollständig geladen ist.
2. Legen Sie die Installations-CD in Ihr CD/DVD Laufwerk. Sollte der Autostarter deaktiviert sein und die CD nicht selbstständig starten, wechseln Sie bitte im Windows Explorer auf das CD/DVD-Laufwerk und starten dann die CD durch einen Doppelklick auf „starter.exe“.
3. Installieren Sie nun den Treiber. Möglicherweise erscheint eine Meldung, dass der Herausgeber der Treibersoftware nicht überprüft werden konnte. Diesen Hinweis können Sie ruhigen Gewissens ignorieren und mit einem Klick auf “Treibersoftware trotzdem installieren” fortfahren.
4. Schließen Sie nun den Video Grabber an einem USB Port an.
5. Installieren Sie nun die Software. Ihr Video Grabber ist nun betriebsbereit.



Quick start guide for the installation on, Windows 7, Windows 8 and Windows 10

1. Turn on your PC and wait until Windows has fully loaded.
2. Place the installation CD in your CD / DVD drive. If the autostarter is deactivated and the CD does not start automatically, please switch to the CD / DVD drive in Windows Explorer and then start the CD by double-clicking on “starter.exe”.
3. Now install the driver. A message may appear stating that the publisher of the driver software could not be verified. This notice you can safely ignore it and continue by clicking on “Install driver software anyway”.
4. Connect the video grabber to a USB port.
5. Now install the software. Your video grabber is now ready for use.


Quick Setup Guide

G4

TERRATEC 



Start



Boot up Windows




Insert CD



Install Driver



Connect G4



Install Software

Guide d'installation rapide pour, Windows 7, Windows 8 et Windows 10

1. Allumez votre PC et attendez que Windows soit complètement chargé.
2. Placez le CD d'installation dans votre lecteur de CD / DVD. Si le démarrage automatique est désactivé et que le CD ne démarre pas automatiquement, veuillez basculer vers le lecteur CD / DVD dans l'explorateur Windows, puis démarrez le CD en double-cliquant sur „starter.exe“.
3. Installez maintenant le pilote. Un message peut apparaître indiquant que l'éditeur du logiciel pilote n'a pas pu être vérifié. Cet avis vous pouvez l'ignorer en toute sécurité et continuer en cliquant sur «Installer le logiciel du pilote quand même».
4. Connectez maintenant la carte d'acquisition vidéo à un port USB.
5. Installez maintenant le logiciel. Votre carte d'acquisition vidéo est maintenant prête à être utilisée.

Quickstartguide per l'installazione in, Windows 7, Windows 8 e Windows 10

1. Accendi il PC e attendi fino al completo caricamento di Windows.
2. Posizionare il CD di installazione nell'unità CD / DVD. Se l'autostarter è disattivato e il CD non si avvia automaticamente, passare all'unità CD / DVD in Windows Explorer e quindi avviare il CD facendo doppio clic su “starter.exe”.
3. Ora installa il driver. Potrebbe essere visualizzato un messaggio che indica che non è stato possibile verificare l'editore del software del driver. Questo avviso puoi tranquillamente ignorarlo e continuare facendo clic su “Installa comunque il software del driver”.
4. Ora collega il video grabber a una porta USB.
5. Ora installa il software. Il tuo video grabber è ora pronto per l'uso.

Snelstart handleiding voor de installatie onder Windows 7, Windows 8 en Windows 10

1. Schakel uw pc in en wacht tot Windows volledig is geladen.
2. Plaats de installatie-cd in uw cd / dvd-station. Als de autostarter is uitgeschakeld en de cd niet automatisch start, schakel dan in Windows Verkenner over naar het cd- / dvd-station en start de cd door te dubbelklikken op “starter.exe”.
3. Installeer nu de driver. Er kan een bericht verschijnen waarin staat dat de uitgever van de stuurprogrammasoftware niet kon worden geverifieerd. Deze mededeling u kunt het veilig negeren en doorgaan door te klikken op “Stuurprogramma toch installeren”.
4. Sluit nu de videogrijper aan op een USB-poort.
5. Installeer nu de software. Je videogrijper is nu klaar voor gebruik.